

## **INSTALLATION**

- Placez l'éliminateur d'odeurs Uvonair sur une tablette élevée dans la pièce. L'ozone est plus lourd que l'air.
- Les deux extrémités doivent être libres de toute obstruction.
- Respecter les directives du fabricant relativement à l'utilisation de rallonges et de minuteriers. Assurez-vous de garder toutes les connexions électriques au sec.

## **DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT**

- Vous devez choisir le modèle Uvonair en fonction des dimensions de la pièce. Si vous utilisez une unité d'une capacité supérieure à celle recommandée, utilisez minuterie pour régler le temps de fonctionnement en conséquence.
- Pour analyser la concentration d'ozone:
  1. Faites fonctionner l'unité Uvonair sans arrêt pendant une (1) heure
  2. Si vous obtenez une lecture de plus de 0,05 ppm (partie par million), installez une minuterie et programmez-la de sorte qu'elle fonctionne 30 minutes par heure.
  3. Refaites l'analyse de la concentration d'ozone au bout de 30 minutes et déterminez le temps de fonctionnement approprié entre les deux réglages pour que la concentration demeure inférieure à 0,05 ppm. Votre expérience pratique dans la détection des odeurs déplaisantes que vous souhaitez éliminer peut également vous servir de guide.

## **MISE EN GARDE**

Ce modèle est recommandé aux fins d'utilisation commerciale. Lorsque les concentrations sont supérieures à 0,05 ppm, l'ozone peut nuire à la santé. L'ozone comporte une demi vie de ~ 30 minutes, il se dissipe donc et ne s'accumulera pas. Ne regardez pas directement la sortie lumineuse. Une exposition prolongée aux rayons ultraviolets peut endommager les yeux.

## **GARANTIE ET POLITIQUE DE REPARATION**

L'unité est garantie contre défaut de matériau et de fabrication pour une durée d'un an à partir de la date d'achat. Elle est garantie seulement pour l'usage décrit. Conservez votre reçu d'achat aux fins de réclamation au titre de la garantie. Les produits garantis seront réparés sans frais et retournés port payé dans les 24 heures suivant la réception.

- **Tous les produits retournés doivent être expédiés port payé et comprendre le numéro d'autorisation de retour de marchandises du fabricant.**
- **Appelez le fabricant au 1 800 765-2098 pour obtenir le numéro d'autorisation de retour de marchandises ainsi que les instructions d'expédition.**

## **DES PIÈCES DE REMPLACEMENT**

Des pièces de remplacement sont disponibles chez votre détaillant Uvonair.

## **AMPOULES DE REMPLACEMENT UV**

Les ampoules de remplacement sont disponibles chez votre détaillant Uvonair.

<b>Part# UVA 123</b>	<b>6" UV Ampoule</b>	<b>(UVONAIR 1000)</b>
<b>Part# UVA 121</b>	<b>11" UV Ampoule</b>	<b>(UVONAIR 3000)</b>
<b>Part# UVA 122</b>	<b>14" UV Ampoule</b>	<b>(UVONAIR 5000)</b>

Les ampoules sont garanties pour une durée de 9 000 heures ou d'un an, selon la première éventualité.

# uvonair

**Odor Eliminator  
Eliminador de olores  
Éliminateur d'odeurs**

*For fresher air instantly  
Para aire fresco instantáneamente  
Pour un air plus frais instantanément*

## **Installation Instructions Instructions D'Installation Instrucciones de Instalación**

Manufactured by:  
Fabricado por:  
Fabriqué par:

**Ozone Environmental Technologies  
361 Rowntree Dairy Road, Unit 4  
Woodbridge, Ontario, Canada L4L 8H1**

**Tel: 905-264-6618  
1-800-765-2098  
Fax: 905-264-6508**

**Website: [www.uvonair.com](http://www.uvonair.com)**

## **INSTALLATION**

- Place the Uvonair Odor Eliminator on a high shelf in the room. Ozone is heavier than air.
- Keep both ends free from obstruction.
- Follow manufacturers' instructions regarding the use of extension cords and timers.
- Use caution to keep all electrical connections dry.

## **OPERATION DIRECTIONS**

- The Uvonair model should be selected to suit the room size. If using a larger unit than recommended, use a timer to adjust the operating time accordingly.
- Ozone Test Kits Included.  
If testing for ozone:
  1. Operate the Uvonair continuously for one (1) hour.
  2. If the reading is over .05 PPM (parts per million) install a timer and program the timer to operate for 30 minutes per hour.
  3. Retest the level of ozone after 30 minutes of operation and determine an appropriate operating time between the two settings to stay under .05 PPM. Practical experience by the detection of the offensive odors you want to eliminate will also be a guide.

## **WARNING**

Recommended for commercial use. Ozone, in concentrations above .05 PPM, may be injurious to health. Ozone has a half-life of ~ 30 minutes, therefore it will dissipate and not accumulate. Do not look directly into the light output. Prolonged exposure to U.V. light will cause eye damage.

## **WARRANTY & REPAIR POLICY**

**This unit is warranted for one year from the time of purchase against any defects in material and manufacturing.** It is warranted only for application as described. Maintain your purchase receipt for any warranty claim. Products qualifying for warranty will be repaired at no charge and shipped back prepaid within 24 hours of receipt.

- **All returned goods must be shipped prepaid and have an RGA# (Returned Goods Authorization Number) from the manufacturer.**
- **Call the manufacturer at 1 800 765 2098 for the RGA# and instructions.**

## **REPLACEMENT PARTS**

Replacement parts are available from your Uvonair dealer.

## **REPLACEMENT BULBS (ULTRA VIOLET)**

Replacement bulbs are available from your Uvonair dealer.

Part# UVA 123	6" UV Bulb	(UVONAIR 1000)
Part# UVA 121	11" UV Bulb	(UVONAIR 3000)
Part# UVA 122	14" UV Bulb	(UVONAIR 5000)

Bulbs are warranted for the lesser of 9000 hours of operation or one year.

## **INSTALACIÓN**

- Coloque el Uvonair en un sitio alto en la habitación. El ozono es más pesado que el aire.
- Mantenga los extremos del Uvonair libres de toda obstrucción.
- Siga las instrucciones del fabricante cuando use cables de extensión y temporizadores.
- Tenga cuidado en conservar. Todas las conexiones eléctricas secas.

## **OPERACIÓN**

- El modelo de Uvonair debe seleccionarse de acuerdo al tamaño de la habitación. Si usa una unidad mas grande, deberá utilizar un temporizador para controlar el tiempo de funcionamiento.
- Si está verificando el nivel de ozono:
  1. Haga trabajar el Uvonair por una hora en forma continua.
  2. Si la lectura es de mas de: .05 PPM (partes por millón) instale un temporizador y programe la unidad para que trabaje 30 minutos por cada hora.
  3. Repita la prueba después de 30 minutos de operación y determine el tiempo apropiado para obtener un valor de .05 PPM. La experiencia practica de la detección de olores que Ud quiere eliminar le servirán como guía adicional.

## **ADVERTENCIA**

Se recomienda para usos comerciales. El ozono, en concentraciones superiores a las .05 PPM, pudiera ser dañino para la salud. El ozono tiene una vida media de ~ 30 minutos, en consecuencia se disipará y nunca se llega a acumular. Nunca mire la luz directamente. Una exposición prolongada a la luz U.V. puede causar daños a los ojos.

## **GARANTÍA Y REPARACIÓN**

**Esta unidad esta garantizada por un año desde la fecha de compra contra defectos de materiales y fabricación.**

Esta garantía se aplica solamente al uso descrito.

Conserve su recibo de compra para las reclamaciones. Los productos que califiquen para la garantía seran reparados sin cargo y remitidos con flete pre-pagado dentro de las 24 horas.

- **Todos los envíos deben ser pre-pagados e incluir un RGA# (Autorización de retorno por garantía) del fabricante.**
- **Llame al fabricante al 1 800 765 2098 para solicitar un RGA# e instrucciones de envío.**

## **REPUESTOS DE PARTES**

Partes disponibles con su distribuidor Uvonair

## **LAMPÁRAS ULTRA VIOLETA**

Lamparas disponibles con su distribuidor Uvonair

Part# UVA 123	6" UV Lampara	(UVONAIR 1000)
Part# UVA 121	11" UV Lampara	(UVONAIR 3000)
Part# UVA 122	14" UV Lampara	(UVONAIR 5000)

Las lámparas estan garantizadas por un minimo de 9,000 horas de trabajo o un año.